

【数控装置 对应一览】

●: 可能    ○: 部分可能    -: 不可能

| 功能                   |        |                | OSP-P300A<br>OSP-P300 * <sup>1</sup><br>(Smart IF) | OSP-P300 * <sup>2</sup><br>OSP-P200A<br>OSP-P200<br>(Smart IF) | OSP-E100<br>OSP-U100<br>OSP 7000<br>(DNC-T3) | 对应机种 * <sup>3</sup><br>FANUC<br>(FOCAS1)<br>(FOCAS2) | 其他公司对应机种 * <sup>4</sup><br>(MT Connect) | OSP5020之前的<br>其他公司数控装置 |
|----------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 工厂生产管理               | 工厂整体显示 | 稼动状况 (工厂运行图)   | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | ●                                                    | ●                                       | ●                      |
|                      |        | 维护图标显示 (工厂运行图) | ●                                                  | —                                                              | —                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      |        | 仪表盘            | ●                                                  | ○                                                              | ○                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 机床状态一览         | ●                                                  | ○                                                              | ○                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 运行履历一览         | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 运行率一览          | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 非稼动理由明细        | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      |        | 维护一览           | ●                                                  | —                                                              | —                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      | 机床个别显示 | 加工监视           | ●                                                  | ○                                                              | ○                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 运行结果           | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | ○                                                    | ○                                       | ○                      |
|                      |        | 报警履历           | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | ●                                                    | ●                                       | —                      |
|                      |        | 操作履历           | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      |        | 加工结果           | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      |        | 加工信息           | ●                                                  | ●                                                              | ●                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
|                      |        | 机床维护           | ●                                                  | —                                                              | —                                            | —                                                    | —                                       | —                      |
| Factory邮件            |        | ●              | ○                                                  | ○                                                              | ○                                            | ○                                                    | ○                                       |                        |
| 加工记录管理※ <sup>5</sup> |        | ●              | —                                                  | —                                                              | —                                            | —                                                    | —                                       |                        |
| AI运行分析※ <sup>5</sup> |        | ●              | ●                                                  | —                                                              | —                                            | —                                                    | —                                       |                        |

\* 1: 配置OSP suite    \* 2: 未配置OSP suite    \* 3: OKUMA制造的FANUC机床仅适用于2004年之后上市的OKUMA和大隈丰和机械的机型。但是，FANUC 0i仅适用于2012年之后上市（配置FANUC 0i-TD, 0i-MD以上版本）的机型。对于其他公司生产的FANUC机床，每次必须检查是否连接和可收集的项目。根据机床类型及控制装置的型号和软件版本，某些项目可能不会显示。\* 4: 每次必须检查是否连接和可收集的项目。\* 5: 不包括研磨机