



製造番号または機械番号の確認方法

製造番号 または 機械番号 は、銘板に記載されています。



6桁の数字
※例外もあります。

銘板は電源ブレーカの近くにありま
す。機械側面、背面をご確認下
さい。



電源ブレーカ



銘板、電源ブレーカの場合

どうしても見つからない場合

または登録ができない場合

機種名をご確認の上、お問い合わせ下さい。
オークマ株式会社 Okuma App ストア 担当

TEL **0587-95-7832**

<受付時間> 平日 9:00~17:00

(年末年始、GW、夏季休暇、当社休業日を除く)