



製造番号または機械番号の確認方法

製造番号 または 機械番号 は、銘板に記載されています。



6桁の数字
※例外もあります。

銘板は電源ブレーカの近くにありますが、機械側面、背面をご確認下さい。



電源ブレーカ



銘板、電源ブレーカの場合

どうしても見つからない場合

または登録ができない場合

機種名をご確認の上、お問い合わせ下さい。
FA開発部 IoTサポート課 Okuma App ストア 担当

TEL 0587-95-7832

※ 平日9:00~17:00